

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

		/ #
	国 次	
: . l *	: -	10-31
1. 概 4		1
1.1	アベレイシャング	3
1.2	加算方式	4 .
1. 3	波形処理例.	5
2. 仕 末	₹	6
2.1	品名	6
2.2	形 名	6
2.3	入力信号	6
2.4	 積算器	6
2.5	加算方式	
2.6	平均化定数	6
2.7	加算回数	7
2.8	加真停止栈能	7
2.9	一般栈能	7
2.10	パネル面 出力	7
2.11	テ"ジタル入出力信号	8
2.12	一般仕核	9
2.13	付属品	9
子 使用前。	の注意事項	10
•	着荷崩封検査の依頼	10
	電源について	10
	周囲環境.	10
- '	メインフレーム 経合用コネクタ部	11
	出力信号接接「Đ/A OUT (Y)」,「SYNC OUT」	11
	プラグインユニットの組合セについて	11
	プラグインユニットの挿技について	12
	アナログ グランド ヒテッジタル ブランド につりて	12
	その他	12
·	-	

S-822732

	月
	10-311
4. 使用法	13
4.1 パネル面操作の説明	13
〇 モデル名表示,性能表示銘板	14
O チャンネルセレクトスイッチ「CHANNEL」	14
○ クリア スイッチ 「CLEAR」	14
○入出力信号ユニット選択スイッチ	
INPUT CHANNEL I, II, II A	15
○ 平均化定数設定スイッチ「AVERAGE CONST」	15
O アベレイシベスタート スイッチ 「START」	16
○加算回数の表示「COUNTER」	16
○最上位桁表示「MSB」	17
○加真回数設定用スイッチ「PRESET」	17
○ 再生 アナログ 出力 「Đ/A OUT (Y)」	18
○ 同期上力「SYNC OUT」	19
○ メモリプロテクトスイッチ TMEMORY PROTECT」	19
4.2 電源投入前の設定及び準備	20
4.2.1 メインフレーム について	20
4.2.2 波形モニタのための ケーブルの接続について	20
4.3 操作方法	22
4.4 実時自知理とバック転送如理について	26
4.5 記録モードによる加算範囲	27
4.6 トリガドについて	28
4.7 スループットレイト(アベレイシッング くり返し速度)について	29
4.7.1 NORMALの場合	29
4.7.2 ÐELAY の 場合	3/
4.7.3 PRE DELAY n場合	31
4.8 積算器のオバプローと加算回数	33

年月日

住様 s-822733

	/ [
	10-311	٠
4.9 2 チャンネル 動作について	3 4	
4.9.1 ハペネル面の設定について	3 4	
4.9.2 アベレイジーング スタートについて	34	
4.10 内部サンプリング クロックと 外部トリかとの		
非同期性について	35	
4.11 波形 モニタ について	36	
4.11.1 アベレイジング中のモニタ	36	
4.11.2 アベレイジング党3後のモニタ	36	
4.11.3「Ð/A OUT(Y)」の自動レング切替について	3 7	
4.12 その他の組合せについて	38	

菊水電子工業株式会社 要 誤 NP-32635 B 8107100·50SK19 往番

1. 概

本ユニットは入出力信号ユニット(8710A等)から、A/も変換 されたデータ信号を受け取り、実時間で加算演算をしながら 半導体メモリに記憶する演算ユニットです。

このユニットを用いるとランダムノイズの除去、微少信号の抽出、 S/N 比の改善などを行かうことができます。

演真結果は12ビットも/Aコンバータで"アナログ"信号に再生して 出力します。また内部パスラインにデータを出力できるので、外部の デジタル機器との経合が極めて容易です。(この場合は 1ンターたースマグナタ: 8790A, 8791Aが必要となります。)

单純加算(LINEAR) 及心加重加算(EXPONENTIAL)が できます。内部積算器の桁数は24ビットあるため、加算 四数が多くとれ加算結果がオーバフローしにくい構成と なっています。

記憶容量は下記の種類があり、MODEL化されています。

8770A ---- 1 Kword

8771A ---- 2 Kword

8772A ---- 4 Kword

* 入出力信号コニットの記憶容量と一致力ななに 組合せます。

主な特長

- O 雑首に埋れた信号の抽出が実時内で気できます。
- 実時间処理は最高 1 usec/word の 葛連処理です。 0
- 加算回数のプリセット接能があります。 0
- 加算演算中のモニタが可能です。(アナログ出力)
- 加重加重の桟能が割、新い入力データに重きをおき、古いテータに フィルタをかける加算演算が可能です。

- トリが以解,以後の信号波形も演真処理できます。 0
- 1-9-7ェースアダップッタ(8790A --- GP-IB 8791A --- 16ビットプロハッラレル 0 を用いれば外部構器との接続ができ、加算結果及び 加真四数を出力することができます。 また 外部より アベレイジ スタート メモリクリア がといのリモート 動作も可能となります。

NP-32635 B

8107100·50SK19

往 番 步 S

8227

NP-32635 B

8107100-50SK1

J.O


S

8


 ω

1.1 アベレイジング


雑音に埋れた信号の抽出に、平均加算(アベレイジング)の手法をもちいることができます。雑音の性質として、周期性がなく、信号の周期性とは全く関係が
なく変化します。一方、信号の方は、ある特定の同期信号(既知)に対し、位相
関係が保にれています。このような場合、機管と信号の混合した波形に対し、同



期信号毎に緑返し加算を行なえば、雑音はその振幅 極性がランダムのため、加算のたびに相殺されて、 内回加算しても√π倍以下にしかなりません。一方。 信号の方は、学に位相が一致するため、一定の傾向 をもって成長し、内回加算したとき、九倍になります。




S-So+N $\stackrel{S}{N}=So/N$ $nS=nSo+\sqrt{n}N$ $\stackrel{S}{N}_{n}=\sqrt{n}So/N$ 左図のようにn回加算後の $\stackrel{S}{N}$ は \sqrt{n} 他に向上します



パルス相関による信号の抽出

パルス祖閥による信号の抽出も、表現が違うだけで、動作は全くアベレイシン 9°と同じです。いま、周期未知の信号 f はがあります。この信号により、周期限

> 知の信号Uは)と同じ周期成分を持った信号を取立すことができます。 ことができます。 入力信号fは)を同期信号Uは)の周期下ごとに区切って加算でくりかます。




入力信号f(t)を同期信号U(t)の周期下ごとに区切っ て加算をくりかえすと、U(t)に同期した成分のみ・ 一定方向に成長し、非同期成分は加算ごとに租殺され

ます。このようにして、U(t)と同じ周期の信号成分だけが残ります。U(t)を除っ にスィープさせて、fit)の周期性を求めます。f(t)の周期成分をS(t)、非周期成 分N(t)との合成とすれば、u(t)との相互相関値V vf は、 Yuf = + f(t) = + S(t) となり、周期成分の独出ができます。 1.2 加算方式 O単純加算 (LINEAR) Sn = An + Sn-1Sn: n回までの積算デーク an: n回且の入力データ Sn-1:(n-1)回までの積算データ ○加重加算 (EXPONENTIAL) $Z_n = a_n + Z_{n-1} - \frac{a_n + Z_{n-1}}{2^k}$ ____Zn: n回おでの積算データ an: ル回目の入力データ Zn-1: (n-1) 回までの計算テーフ _____2K:平均化定数 * 新い、入力データに重きをある、古いテータにフィルタ ____をかける方法で 2^k=∞ のときが

単純加真に相当します。

 \odot (D) 1.3 波形处理例 アベレイジング動作



SN 改善

10,000 回 アベルジング 後の波形

ノイズ分は相殺されてほほのに等い、 理論上約40個(1000)の別改善があ -同期信号

5,

SN 中1の入力信号

パルス相関

10,000回 アベレイシング 1後の 1次形

←同期信号

基準といるパロを「茶の入力信号とし、 系」において種々の<u>独音かかめる</u>.

系の出力信号

同調

10000回アベンノング・後の液形

---同期 既知の波形

-270周波数成分を持つ入力信号: アベンジング後は同期信号に等いる。周期の成分のみ抽出るれる。

```
· a<sub>号</sub> S-822739
```

```
アベレイジングユニット 仕様書
2.1 品名
                アベレイジング ユニット
                8770A ---- 24 bit , Ikword
    形名
2.2
                8771A ---- 24 bit, 2 kword
                8772A --- 24 bit, 4 kword
2.3 入か信号
                入出力信号ユニットより オフセットバイナリ信号で入力。
                                   (8,10,12 bit)
                  *内部ハベスラインより入力
2.4 積算器
     桁数
                24 tigh
     語数
                1 kword (8770A)
                2kword (877/A)
                4 kword (8772A)
2.5 加算方式
    单純加算(LINEAR)
                   サンプリング 速度 1 Msec/word 以下
                                 ---- 実時間処理
                    サンプリング速度 lusec/word を越える時
                   (50 n sec/word まで) ---- バッファ転送加設*
            * 入出が信号コニットのメモリに一旦記憶後、アベレイジング
              ユニットにデタを転送しながら加算凌算をする。
```

ユニットにデタを転送しながら加算演算をする。 転送速度は終りアルsec/word 加重加算(EXP) サンプリング速度 ちょsec/word 以下 ーーー・実時間処理 サンプリング速度 ちょsec/word を越える時 (50 nsec/word まで) ーーー バップ、転送処理* 加算ごとに全体より 2ード 分だけ 減算する。 2.6 平均化定数 (AVERAGE CONST.) 加重加算の 投資 2ドの値を選択する。

* ∞ は LINEAR (単純加算)となる。

kの値は ワ~16,∞ 11レンジ

2.7 加算回数

10進5折 00001~99999 *データがオーバブローしないかぎり 無限くり返し。

回数設定

10近5折 00001~99999 デッジタルスイッチにて設定

2.8 加算停止携能

- 1) $f^{-1}q$ $0 + f^{-1} = 7$ $0 + f^{-$
- 2) 加算回数設定値に達けいとき。

2.9 一般 找 能

メモリプロテクトーーー加真結果を凍結し、アベレイジ動作を禁止する。 知がれセレクトーーすべての桟能をオンにする。

スタートーーーー アベレイジ スタート スイッチ。フリップのフロップの構成により、ストップのスイッチも兼ねる。

クリア ----- メモリの内容をケリアする。

クリアデータは

*国路の仁浴ラグではい動作シーケンスの停止。

インプルトかンネルーーー本器の相手なる入出力信号ユニット(イニプット(セレクタ) ユニット)を選ぶスイッチ。

メインルーム(8702A)において、3箇所のロケイションが遅べる。(I, I, I)

2.10 パネル面よカアナログ出力

TD/A OUT (Y) 1

積算器(メモリ)の内容を12ビットのも/A 変換器を通じて出力する。

*自動レンジ切替 積算器の上位(Oでない) ゼットより 12 ビットをとる動作。

8

```
出力電圧 +FSで" +2,5V ±1%

-FSで" -2,5V ±1%

「CLEAR」で O±20mV

*1Mの負責にて
```

出力にピーグンス 100 Ω±10% 出力接軽 BNC

同期出力 アベレジ南始時, パルス幅約1μsec 最終アドレスのアクセス後

アベレイジ中 パルス幅 約400 nsec読出し中 " "

アベレイン終了時 " 約800 nsec

* 以上のハッルスがシリアルによかされる TTL オープンコレクタ, "L"アクティブハッルス 最大シニク 電流 20mA

加道回数表示、10進を折、フセグメント LED による。

最上位桁表示 10進2桁, フセグメント LEDによる。 (MSB) 積算器の最上位桁の表示 最大表示:23

2.11 デジタル 入出力信号
* メインフレーム (8702A)に インターフェース アダブッタモ
装備した場合に有効。

データ (出力)*----積直器(メモリ)の内容 12ビット + 12ビット (上位,下位 2回転送)

加算回数(出力)---加算回数(転送方式はデータと同じ)

* メモリは読出しのみ可能です。外部CPUならの書込みはていきません。

年月	軍
Ш	妏
•	
番号	仕様
741779C	0 2007/0

2.12	一般仕称、
使用	温湿度範囲
最大	動作温湿度範囲
保育	了温湿度範囲

5℃~35℃ , 85% 以下 0℃~50℃, 90% 以下-10℃~60℃, 90%以下

耐 電 圧 信号グランドーケース 期 DC 250 T max 絕緣抵抗(工具革) 信号 グランド 一ケスカ もC250V 100MJL以上

消費電流

	+5T	+15T	-15T
8770A	2,6	0,04	0,04
8771A	3	0.04	0,04
8772A	3,6	0.04	0,04

值is 標準值, 單位 (A)

7 法 (最大部)

75 W x 193 H x 354 D mm 75 W x 193 H x 374 D mm

重

量

59 1.1 Kg

2.13 付属品

MODEL BB-1 (BNC-BNC 7-712, 1m) --- 2 取报 說明書

10/ ^g

3. 使用前の注意事項

3.1 着荷開封検査の依頼

本ユニットは工場を出荷する前に、機械的ならびに電気的に十分な試験検査を受け、正常な動作を確認し保証されています。

お手もとに届きしだい輸送中に損傷を受けていないかを、お確めください。万 一不具合がありましたらお買求め先に連絡ください。

3.2 電源について

本ユニットは

8702Aのメインフレームに挿入し,メイ

ンフレームから+5V,+15V,-15V の直流安定化電源の供給を受けています。 メインフレームは単相100V±10V,50/60Hs の商用電源で動作します。

電源ラインへの接続に際してはメインフレーム 8702A) の取扱割 明書を参照してください。

3.3 周囲環境

本ユニットを含めて各ユニットを挿入したメインフレームには多数の集積回路を使用しております。したがって回路の発熱を発散させるために、通風孔やファンの吹出し口をふさがないでください。またメインフレーム下部や近くに熱源となる装置類を配置したり、直射日光等の下での使用はさけてください。その他特殊環境(ガス、粉じん、振動、薬品等)での使用は著しく寿命を短くしますので注意してください。

本ユニットを含むメインフレームには、スイッチング方式の安定化電源や高速デジタルクロック発生器等が内蔵されていますので外部へおよぼす EMI (電磁波障害)に関しては可能な限り対策してありますが、万一悪い影響が出ましたら、被障害機器を本装置から遠ざけるとともに商用電源を分離して接続してください。

周囲温度、湿度には十分注意してど使用ください。

本ユニットの仕様を満足する使用温度・湿度範囲は5°C~35°C・85%以下です。

11/11

3.4 メインフレーム結合用コネクタ部

本ユニットはブラグイン構造のためメインフレームとの結合にカードエッジ 形のコネクタ(60p,金メッキ)を使用しています。 挿入時には異物の付着及び 汚れがないかどりか確認してください。 なお汚れている場合は、アルコールシ ンナー等でふきとるとともに手で直接触れることを極力さけてください。

3.5 出力信号接径「Đ/A OUT(Y)」,「SYNC OUT」
フローティング形 BNC コネクタを使用して知り、外囲の金属部が信号グランドとなっています。(ケースと信号グランドはフローティングされています。)

シャーシ(メインフレーム)と個号ク

ランド間の耐電圧はDC 250Vmax で、この間にインパルス雑音が入らぬようにしてください。

これら出力接栓に外部から低インピーダンス電源による電圧を印加したり。 短 締させたりすると故障の原因となりますので注意してください。

3.6 プラグインユニットの組合せについて

本ユニットは記憶容量に応いて3分類されています。 必ず入土力信号ユニットと対で使用することが必要で、 入出力信号ユニットの記憶容量と一致するなに組合せて ください。

* メインフレーム (8702A) における挿入位置は エ, 皿, TV のいずれなの位置にしてください。

* 入出力信号ユニットとの紅金せ何

8770A (1 Kword) -- -- 8710A, 8720A, 8730A 8715B

8771A (2 Kword) ---- 8711A, 8721A, 8731A 8716B

8772A (4 Kword) -----8712A, 8722A, 8732A 8717B

12/"

3.7 プラグインユニットの挿抜について

類核の際にはメインフレームの電源を必ず OFF にしてください。挿入が不 完全な状態で電源を投入しますと故障や誤動作の原因となりますので。本ユニットが所定の場所に完全に固定されていることを確認してください。


本ユニットは必ずメインフレーム(8702A)に挿入して使用してく ださい。引出して使用したり、本ユニット単体での使用はできません。

3.8 アナロググランドとデジタルグランドについて

個号グランド(アナロググランド)とデジタル I/Oのグランド (デジタルグランド)は本ユット内部で接続されています。メインフレームにインターフェースアダブタ(8790A,8791A)を接備して,外部機器と接続する場合に注意が必要です。特に電圧発生器等と接続(GP-IB 等を用いたコントロール)をする場合,各機器のグランド電位について充分注意してください。

3.9 子の他

本ユニットの性能仕機等については、製品の改良のためことわりなく変更する場合があります。



14/[¤]

①,② モデル名表示銘板、性能表示銘板

(8770A)

24 bit 1 kw

本コニットのモデル名と基本的な性能を表示する 銘 板です。 左記の例 12 MODEL 8770Aで 積算器折数が24 bit, 記憶容量(ワード数)が1 kword という意味です。

* 入出力信号ユニット との組合せが適切であるかどうか、 3.6項(11ハローシン) に従って確認してください。

③ チャンネルセレフト スイッチ 「CHANNEL」



押ボタンスイッチで押してロックされた状態での赤色LEDが点状し、本ユニットが動作可能であることを示します。この状態で外部または他のユニットとの頃でデータの入出力が可能となります。

チャンネルセレクトしない(オフ)場合、本ユニットの拷能は停止状態となります。

*本スイッチは電源スケッチではありません。 メインフレームの電源が投入されていれば、電源が 供給されていますので、ユニットの挿抜に際しては ※がメインフレームの電源を「OFF」にしてください。

*アベレイジッング動作をしない場合は必ず 本スイッチをTOFF」としてください。

5 117 ZTy4 CLEAR



押ボタンスイッチ(ノンロッケ)で、押すと メモリはケリアされ、アベレイジ動作のシーケンス もイニシャライズされます。

この場合 (中) 「D/A OUT (Y)」のアナログ出力は O ± 20 mV しなります。

*アベレイシッンク"開始前に必ず押して仁物ライス"してくた"さい。 *アベレイションケ"中に押せば、動作は中止されます。 グリア動作後のデ"ジダルデータは

Ð/A OUT 入力

(1000 0000 0000)_z

BUS OUT

メモリ

(1000 0000 0000 0000 0000 0000)₂

(0000 0000 0000 0000 0000 0000)2

しなっています。

⑥ 入出力信号ユニット選択スイッチ「INPUT CHANNEL I, II, II 」 △

INPUT CHANNEL II 本ユニットの相手となる入出力信号ユニットを選択するスイッチです。

15,


メインブレームにおける位置で「I,I,II」を選択してください。

目分自身を選択した場合、正しい動作はしません。

本スイッチにより選択した入出力信号ユニットスラのデッジタルデータを、内部バスを経由して受け取ります。 入出力信号ユニットの分解能(8,10,12 t ットなと)は本ユニットが自動的に判断しています。

⑦ 平均化定数 設定ズゲッチ 「AVERAGE CONST」

AVERAGE CONST.



加重加算を行なうとき、その平均化定数を選択します。(2¹⁶~2⁷)

演算式は1,2項(4ページ)を参照してください。

新しい入力データに、より重きをあき、古り データにフィルタをかける場合は 27側に グイアルを設定します。

「LINEAR」は 時定数 (2k)が ∞ の場合となります。 *本フニットをファニット 同時使用して 一方ののを「LINEA

*本ユニットを2ユニット同時使用して、一方の⑦を「LINEAR」に設定した場合は他方も「LINEAR」としてくたでさい。 一方のユニットの③が「OFF」されている場合は、この限りてではありません。

0

Privisizent zing TSTART」 START アベレイジングを開始します。 します。 ください。 しています。 ⑩ 加算回数の表示 「COUNTER」 COUNTER -1回 カウント します。 無限にカウントします。 → 0 → 99999 は中止されます。(②の LED 消火T)

16,

押ボタンスイッチ (ノンロッケ)で、押すと

アベレイジング中は②の赤色LEDが点以下

完了すると ②のLEDが消えます。

アベレイジックでを途中で中止する場合は、再度⑧を押して

* 本ユニットを 2コニット 同時使用の場合、一方を スタートさせると他方も自動的にスタートされます。

一方がすでに スタートされていて アベレイジング中の 場合は、他方をスタートしたときアベレイジング中 のユニットはアベレイジングを中止します。

この探にこのスイッチはフリップフロップ動が下を

2ユニット 同時スタートする場合は必ず(5)の「CLEAR」 て"2コニットととも、前もって仁治ライズ"してくた"さい。

> 10進5桁のカウンタで加算演算を 一巡するごと(ワート、数分の演算)に

精算器データがオーバブローしないかきり

データがオーバフローした場合は、カウントモノ亭止し、アベレイシッング

Ħ


O

17/[§]

⑧のスケッチでアベレイジングを中止した場合は、初時のカウント数を表示して止まります。再スタートした場合は、前のカウント数からカウントをはじめます。

②, ③により加算回数がプリセットされている場合は、その設定値までカウントしてアベレイジングを中止はす。*カウンタのリセットは⑤のクリアを押した時のみおこなられます。

─最上位 桁表示「MSB」



10進2折表示で、積算器の最上位打 の表示をします。 表示範囲は 11~23

てす


④「Đ/A OUT (Y)」が現在 中何で、ト目を最上位 狩して 出力しているかを示しています。 加算内容に応じて 増減します。

*表示のリセットは⑤のクリアを押した時のみあこなかれます。 リセット後の表示は「11」となります。

②③ 加算回数設定用以分「PRESET」

PRESET





加算回数を③によって、あらかじめ 設定しておき ②を「ON」の状態に してアベレイシッングすると 設定した回数 で停止します。

②が「OFF」の場合は、設定回数は無関係となり、オーバフローするまで加算をつづけます。

*設定範囲は 00001 ~ 99999 回

S \odot N \bigcirc 毎 再生アナロケ" おカ 「Ð/A out (Y)」


D/A OUT(Y)



加算結果をも/A変換して出かします。 も/A変換器は12ビットを用いており、 加算中 加算結果が 下位より 12 じっト を越えると 下位じりを1桁 捨てて 上位桁に 1桁シフトをします。

18,

この動作は、いわゆる自動レンジ切替となっています。 常に積真器(メモリ)にあける加真紅果を12じいトウを でとうえて出かします。この時の最上位折表示が①MSBJです。



最上位打は積算器(メモリ)全ケート、数にあける最大値 におて決定されます。

加算中の読出し速度は

実時間処理の時:サンプリンクで速度 バッファ転送処理*の時: 為 TMSec/word

* 入出力信号ユニットのメモリに一旦記憶後、アベレイシッング ユニットにデータを転送しながら加算演算をする。

往 番

アベレイシング 動作 停止後の読出し速度は 91ミングコントロールユニットによる読出し設定周期 となります。(「CRT」なる 10/11sec/word)

> アベンイジッング、見る前にタイミング、コントロールユニットのTREAD」を押しておけば、見ると同時に読むし 状態となり、波形をモニタできます。

19

*この「Đ/A DUT(Y)」出力は③の「CHANNEL」が 押されている状態のみ有効となります。

⑤ 同期出力 TSYNC OUT」

SYNC OUT



オシロスコープで (日^Tも/A OUT(Y)」の加算波形をモニタするとき、オシロスコープのトリか信号として使用して(た"さい。

加真中、読出し中いずれも出かされています。

個 メモリプロテクト スイッチ TMEMORY PROTECT」



「MEMORY PROTECT」 押ボタンスイッチで、押してロックされた状態、 でのかるLEDが点はTします。 この状態で加算結果が凍結され アベレイシェング重がなが禁止されます。

したがて⑧によるスターない。

データの読出しは可能です。

18 ユニット 固定セス

メインフレームに固定するためのビスです。電源投入前に必ず、確実に固定されているれ、確認してくたさい。

S \odot 2 27 4.2 電源投入前の設定及び準備

メインフレーム について (87024の場合)

プラグインユニットが挿入なれていない位置には、プラング ハネル及びターミネー治ンボートが確実に取付けられている 办確認してください。

ブランクハネルは内が電子デバイスの防いん、通風冷却の 適正化のために、ケーミネー治ンボートは内部高速デジタル 信号を正確に伝送するために必要です。

> * 電源、電圧及び周囲環境については充分注意し、 使用前の注意事項及びメインフレームの取扱説明書 により再確認してください。

20

- *本ユニットは 8701A メインフレームには 挿入して 使用できません。
- 4.2.2 波形モニタのためのケブルの接続について オシロスコープでモニタする場合は「Đ/A OUT(Y)」を オンロスコープのY車は入力立端子に、TSYNC OUT」を 外部トリが入力端子にそれぞれ付属のBNC-BNCケブル を用いて接紙をします。
 - *オシロスコープは帯域 LMHz以上のものを使用して くたでさい。 入力無を合は「DC」を使用し、Y車由 入力感度は 1V/DIVにすると便利です。
 - *オシロスコーファの時向軸は以下の採に設定して ください. (CRT 読むし 10 Msec/word の場合)

8770A ALE I msec/DIV 877/A NEE 2 m sec/DIV 8772A n 23 5 m sec/DIV

*オシロスコープのは以上の設定後、外部トリカ"モート"で" トリかをかけ 波形を静止させます。

21,

82275

 $s_{-822755}$

4.3 操作方法

- (1) アナログ 入力信号を入出力信号ユニットの「INPUT」に任力加 し 通常の記録動作を行ない、記憶波形の確認を してください。
 - *詳練はケイミングコントロールユニット及び入出力信号ユニットの取扱説明書を参照してください。

22

- * 入出力信号ユニットが デルーライン 動作 モードに なっていない 事を確認してくた"さい。 (入出力信号ユニット 東扱説明書 4.5.2 項を参照してくた"さい。)
- (2) 加算をくり返すのに必要な同期信号をタイミング・コントロールユニットの「EXT IN」に接続します。 次に「INT/EXT」を「EXT」にセットし、トリカンレベル 設定ツマミを操作して「TRIG'D」の LEDが 点次下することを確認します。
 - * 外部からのトリが信号が必要です。入か信号(自分自身)によるトリか(内部トリか)では、正弦波ないの既知の信号以外、正しいアベレイショングは行ないません。トリかがなくなると体止します。(再ひトリかが来ると重がたを開始します。)
- (3) タイミングコントロールユニットにおけるその他の設定。
 「RECORD」モードは「NORM」,「DELAY」,「PREDELAY」
 のいずれかを選択します。
 - *「AUTO」動作はてできません

サンプリング速度の設定をしてください。

- * 入出力信号ユニットの最高サンプリング速度を試えないこと。
- * 入力信号の周汲数、記録時间を考慮してください。
- * エイリアシング" (入出力信号ユニット 取扱説明書 4.4.2項) か、発生すると、加算の位相, タイミングが、一致せす"

O O

23/

データは無効となります。動作も不安定になりアベレイシャング

- * アベッレイジッング中はサンプリング速度を変えないで、くたでない。 *「PRE DELAY」モードの場合、入出力信号ユニットのメモリクリア
- 本コニット③の「CHANNEL」をオン(押した状態)にし、 ⑥の「INPUT CHANNEL」選択にて相手となる入出力
- TAVERAGE CONST _ --- TLINEAR _
 - 7 AVERAGE CONST ---- TZ16~ Z 1
 - * 本ユニットを2ユニット同時使用している場合、 一方で「LINEAR」に設定した場合は他方も「LINEAR」 としてください。一方のユニットの③が「OFF」されて 異なる設定の場合アベレイジック、動作はしません。
- 加算回数を限定する場合は国のデッジタルスイッチで 設定し②の「PRESET」を「ON」にします。 回数を限定しない場合は ②を「OFF」にはま
- (7) 個の「MEMORY PROTECT」が押されてない状態に
 - * メモリプロテクトがされている場合はアベレイジング

0

NP-32635 B

8107100·50SK19

年月日 。

任報を表示を

 \odot

O

- (8) メインフレームの「SYSTEM RESET」を押して、動作のイニシャライス"Elます。
- (9) ⑤の「CLEAR」を押して積算器(メモリ)をOにリセットします。
- (10) タイミング"コントロールユニットの「MODE」の「READ」を押します。
 - *読出し開始
- (11) (1) 「D/A OUT(Y)」と(D)「SYNC OUT」を付属の BNC-BNCゲーブルで オシロスコープへ接続します。
 - * 4.2.2項(20ページ)を参照してください。
- (12) ⑧の「START」を押します。
 - *アベンイシッング、南始。②のLED点灯。動作中は、⑥により選択していない入出力信号ユニットのチャンネルセレクトスイッチをON/OFF切替しないて、ください。
- (13) ②が「ON」の場合 ③の設定値で停止します。
 - * ⑩のカウント数が ③の設定値を越えてから ②を 「ON」とした 場合。カウンタが一巡(99999→0) にのちの設定値で 停止します。
 - * 精真器(メモリ)がオーバフローレた時もアベレイジングを停止します。
 - *一度停止したら、⑧の「START」を押しても再スタートはせん。 再び、スタートさせる場合は⑤「CLEAR」→⑧「START」 の順で操作してくた"さい。

O ∞

ء

8107100·50SK1

仕 番 加

(14) アベレイジック"を途中で"中止したい場合は、⑧のTSTART」 を再度押してください。 アベレイシッングを中断した場合、更に⑧のTSTART」を 押なり再び加算を続けます。

* 本ユニットを 2ユニット 同時使用の場合、一方をスタートさせると 他方も自動的にスタートされます。 片方のみスタートさせたい 場合は、スタートさせたくないユニットの③をオフの状態 にするかまたは 田を押して メモリプロテクトの状態に してくたっさい。

25,

- アベレイシッング 動作 停止後は 600 MEMORY PROTECT」 (15)を押して積算器(メモリ)の内容を凍結することを お勧めします。(メモリの内容の保護)
- 加重加算で ⑦により平均化定数を変更した 場会 (16) 一度⑤の「CLEAR」を押してから⑧によるスタートを してください。
- 積算器(メモリ)がオーバフローして、アベレイショングが、停止した (17) 場合は⑧による再スタートはできませんが、 メインフレームにあけるTSYSTEM RESET」を押した場合 (1ンターなースアダプタを用いて外部構器ならシスなりセットを コントロールした場合も同様。) ⑧による再スタートが可能と なります。
 - *(3) の「PRESET」が押されている場合で、カウンタが 設定値で一致して、停止している場合は再スタート できません。

再スタート後は(13)項(24ページ)で述べた揺な動作と なります。

0

1. 奥時间処理

26,

4.4 奥時間処理とバップ転送処理にかって 本コニットは ダイミング・コントロールユニットの設定による サンプリングクロックの連さ(サンプリング源度)と 加算方式 (単純加算または加重加算)などによって 入出力信号ユニットカラのデータの転送方式が 2通りあります。

> 入出力信号ユニットでA/D変換したデータを、 サンプリングクロックに同期にて転送し、加算演算する方法。

2. バップ 転送処理

入出力信号ユニットでA/D変換し、そのメモリに一旦記憶 します。 その後 本ユニットに 読出しフロック (約 Tusec/word) にて転送し加算演算する方法です。

以下に条件で異なる如理方法の一覧を示します。

記録モ十"	加算方式	サンプリング"速度 sec/word							
posin c p	M-F- 01	5.U 未満	5M	2,и	IM	500n	200n	100n	50n
NORMAL	LINEAR	R	R	R	R	B	В	В	В
ĐELAY	EXPON	R	R	В	\mathcal{B}	\mathcal{B}	B	B	B
PRE	LINEAR	\mathcal{B}	В	B	B	B	B	B	B
DELAY	EXPON	₿	В	В	B	B	β	В	В

R: 奥時间処理

B: バッファ転送処理

*ハッファ転送如理方式の場合、⑦の「AVERAGE CONST」 をTLINEAR」 → T216~27」 南でアベレイジングでは切替込ると アベレイジング動作は停止します。

 \bigcirc

27,

4.5 記録モードによる加算範囲


アベレイジングを行える記録モートは(タイミングコントロール ユニットトで設定)

NORMAL

DELAY

PREDELAY

の3つのモートです。この3つのモートによる加算範囲は 以下の通りです。



T= Sck . W

SCK:サンプッリング"速度

W:ワード数

TD1 = SCK · D1

Đi: 設定 ĐELAY 数

TA2=SCK· D2 D2:設定 PRE DELAY数

T3 = T-TD2 = Sck (W-D2)

0

28/ *

- * PRE DELAYはバック転送処理のみとなります。 (4.4項を参照してください。)
- * PRE DELAY モードにおいては、アベレイジング、南始前に 入出力信号ユニットのメモリクリアを実行してくたでさい。


4.6 トリガ について

アベレイジングはよりがい同期した信号の加算を行いますので、トリがが非常に大切です。

トリがが安定して、国一の所にかかる様に設定してください。トリがが、不安定ですと設った信号の加算を行います。(下図参照)。

タミングコントロールユニットのトリがモードが「INT」の場合特に注意してください。

トリガモードはTEXT」を用い、既知の外部トリガを使用することをお勧めします。




- *アベレイジング"したい波形はP点をスタートとした波形で" すが N+1回は D点でトリかされるので、Q点をスタート とした 誤った波形を加算してしまいます。
- * B, C, F, G 点はアベレイジング中なので無視されます。

29/頁

4.7 スループットレイト(アベレイデングイリ返し速度)について
スループットレイトは実時間如理、バッケー転送如理に
おいて下記の探になります。特に実時間如理に
おける、リアルタイム性に限界がありますので、測定信号の くり返し速度と記憶容量(ワード数)には注意が必要となります。

4.7.1 NORMALの場合

(1) 実時由如理



 $T = Sck \cdot W$

SCK:サンプリング連度

V:ワード教

Tx: トリか 待桟時旬

Ty:休止時间 (約20/usec, 固定)

$$Ts = Ty + Tx + T$$

1回のアベンイジーングに要する時間は Ts という事になります。
Ty は本ユニットの内部シーケンスのイニ 沖ライズのため
約20 Msec 必要としています このため Tx が極めて
短くても サンプリング 速度が 速くなると Ts における
Ty の時間が無視できなくなってきます。

たとえば

$$SCK = 1 MSEC$$

 $W = 1024$
 $Tx = 0$

30/1


の場合

$$T_S = 20 + 0 + (1 \times 1024)$$
 usec
= 1044 usec

$$L \pi \pi_{57}^{-77} = \frac{20}{7s} = \frac{20}{1044} \approx 0.019$$

Tyで間にトリかでれても受け付けませんのででリアルタイム性に限界があります。

(2) バッア 転送如理




TB:ハック 転送時間

$$T_S = T_y + T_x + T + T_B$$

バップ転送れてい場合、もとよりリアルタイム性はありません。本ユニットの演算気が理速度の限界を越た場合にバップ転送気が理となります。

* TBは 8770A (1kw)では 新 7msec 8771A (2kw)では 新14msec 8772A (4kw)では 新28 msec



作 成 年月日 · · · 番号 S—822 32/[§]

TAH 下式による値より大きくなるように、充分余裕をみてくたでさい。

したがって

$$T_S = T_y + T_x + T_A + T_3 + T_{p2} + T_B$$

$$Ts = 20 \mu sec + (2 \times 1024 \times 10 \mu sec) + (1024 \times 10 \mu sec) + (1024 \times 7 \mu sec)$$

 $= 37,9 \text{ m sec}$

Ħ

4.8 積算器のオーバフローと加算回数

入出力信号ユニットにおける +FS, -FS (FSはプルスケールの意味で、詳細は入出力信号ユニットの取扱説明書を参照してくた"さい。)における代表例を示します。加算回数の目安としてくた"さい。

33

+FS,-FSのデータの重みはオフセットバイナリーコードでデジタル化しているため、10進数に変換すると 以下の称になります。

	8 t">}	10ビット	12 ビット
+FS	+127	+511	+2047
-FS	-128	-512	-2048

積算器の 桁数 (レンジ) は 24 ビット (20~223) おので 8 ビットの場合の最大加算回数は

 $2^{23} - 1 = 8388607$

同称に 10ビルでは

+FS: 16416回

-FS: 16384 E

12 ピットでは

サFS: 4098回

-FS: 4096 @

- *実際には FS 2人内で使用しますので、上記回数はすくなくとも加算できる回数という争になります。
- * 以上はすべて単純加真の場合です。
- *加算回数は、上記理論値に対して ±1カウントの誤差内にある称にチェックして出荷しています。

新

翭 株式

 Ω -82276

24ンれ動作にかて 4.9 本ユニットを 2ユニット 同時使用する場合です。 ここでは 24rンネルを A4rンネル, B4rンネルと 呼びことにします。

4.9.1 パネル面の設定について TINPUT CHANNEL I, II, III, は A, B チャンネル それを"れ 別々の入出力信号ユニット を選択してください。

> TAVERAGE CONST J & TLINEAR J & T216~27 J & 区別して A,B和ンネルとも同じ設定とすることを 原則とします。

* 216~27。範囲なら、異なった設定でもなまいません。

34

サンフッリング連度が Susec/word 未満 ならば 異なった 設定が可能です。

- * 以上の事は A,B4ャンネルが異なった転送方式 (実時間外理, バック転送処理)では、同時に 動作できない事を示しています。
- アベレイジング スタートについて 4.9.2 前もって ⑤「CLEAR」により A,Bチャンネルとも クリア モしてある状態では、一方(A4vメネル)をスタート させるとBチャンネルも同時にスタートします。

Aチャンネルのみスタートされている場合は、Bチャンネル モスタートさせると A チャンネルがアベッレイシッンク"モ 中止します。

*スタートスイッチの動作はフリップ。フロップ。動作 をしています。

뱅

Ħ

A,B 両和ンネル同時スタートがまずい場合は スタートなせたくないチャンネルの③TCHANNEL」を オフにするか、又はののTMEMORY PROTECT」を オンにしてください。

35

A,Bチャンネルとも同時スタートして、Aチャンネルのみ アベレイジングが完了した場合(データオーバブローマは 設定加算回数に至ってアベレイショングが停止した 状態)は A和ンネルの動作を中止し、B4ャン ネルのみアベレイジング動作を続けます。

米この場合 A4Vンネルのデータは保護されます。

4.10 内部サンプリング クロックと外部トリかとの非同期性について アベレイジ ングは 4.6 項で 述べた 称に、トリかが 非常に重要となります。

> このトリか信号は内部サンプリングクロックと何ら関係が なく非周期のため、サンプリングウロックに対してA/A 変換されたデータがアグレイジングコニットに転送され るタイミングは入出力信号ユニットにおけるメモリの アドレス指定タイミングと異なる場合が発生します。

したがって1回当りのアベレイジングで、考えた場合、 入出力信号ユニットとの間で2アドレスのくるいが生いる 場合があります。

同称に 4.9項で述べた 2分れ動作時も A,B24ャンネル間で 2アドレスのくるいが生じる 場合があります。

したがってアベルイシッンク"ユニットにおけるオロ、オーアドレスの データは信頼性が低いと考えてくた"さい。

0

NP-32635 B

8107100·50SK19

作 成 年月日 .

生産を発

ထ

N

N

000

一般には、トリが時点における入か信号のランダム性が強ければ、加算回数が増大するにつれて、その誤差が減かすると考えられます。

4.11 波形モニタ について

すシロスコープによりモニタす3場合の接続法は 4.2.2項(20 ペーシャ)を、「Ð/A OUT (Y)」については 18 ペーシャ を参照してくたでさい。

4.11.1 アベレイジング中のモニタ

4.7項における各国の「アベレイシ"ング中」に「D/A OUT(Y)」 よりアナログ再生出力が出ます。

同期出力「SYNC OUT」は毎回の加算後に出力されています。

タイミングコントロールユニットの「RFAÐ」における読出しクロック設定に(TSAMPL」,「CRT」)に関係なく読むされます。

実時間外理の場合はサンプリングクロック周期にて、バッア転送外理の場合はありクルsec/wordで、読出しますので、オンロスコープの時間軸を操作して管面に全ワード観測できる投に設定してくたさい。

- * トリが周期が変動する場合、モニタ液形のチラツキ (同期ずれ)が発生する場合がおります。
- 4.11.2 アベレイショング、完了後のモニタ タイミングコントロールユニットの「READ」における読出し クロック設定によります。(「SAMPL」、「CRT」)
 - *タイミング"コントロールユニットの「TIME BASE(X)」を使用しない 通常の読出し動作とおります。

S-822770


4.11.3 「Đ/A OUT (Y)」の自動しこが切替について モニタ波形 & 5 自動しこが切替動作が確認されます。 レンが切替中にアベレイジンク"動作を中止すると MSB か" 反転した 波形で"停止します。 これは Đ/A 変換器 に入力される テップタル データ か" 杆シフト 動作により MSB が 反転 されるためで"

故障ではありません。

37/

*サンプリング速度が遅い場合、より顕著にこの重がながほにつきます。

* 積算器のデータが オーバフロー した 場合も、上記 と同なに MSBが 反転された 波形となって 出力されます。



加算結果(積算器のデータ)

4.12 その他の紅金セドフリア

(1) 2台のメインフレームを結合させてご順用の場合(メインフレーム背面で、50 セッケーブルにて接続の場合)は本アベレイシャングコニットは動作できません。

38

- (2) マルチプ・レクサユニット(8714A,8724A,8734A)は本ユニットの相手として選択できません。
 - * 同一メインフレーム 内に挿入しておることは 旧題ありませんが、あくまで、単分ンネルの入出力 信号ユニット を相手としてください。
- (3) 入出力信号ユニットで、記憶容量が 8KW, 16KW に増設されている場合本ユニットは、そのユニットが事入されているメインフレームでは動作できません。
- (4) 既納入品のインターなースアダップッタ(8790A, 8791A) と組合せる場合は、本ユニットをアクセスするインターフェース 拷能がない場合があります。
- (5) 旧タイプ。アベルイジャング、ユニット(8770,8771,8772) とは、同一メインフレーム内に同居させられません。
- (6) インターなースアダプのタを用いて外部機器と接続する場合は該当するインターなースアダプの取扱説明書を参照してください。(8790A、8791A)

* 以上でご不明な点があれば、お買上げ元又は菊水電子工業株式会社までお内全せください。